



FDV 01

PRODUKT: FIBO BADEROMSPANEL

FORMAT: 10,2x2400x620mm, 10,2x2720x620mm og 10,2x3020x620mm med Aqualock (klikklås som standard)

Anvendelsesområde

Fibo Veggpanel, kolleksjon, er et vanntett kledningssystem basert på 7-lags kryssfinerplate. Fremsiden er dekket av en høytrykkslaminat med tykkelse fra 0,6-0,9 mm, mens baksiden er dekket av et balanselaminat med tykkelse 0,24-0,4 mm.

Platene har densitet ca. 790 kg/m³, og brutto platetykkelse er 10,2 mm ± 0,4 mm og har Aqualock klikklås på langsiden. Netto bredde er 600 mm. Med klikklåsen er breddemålet 620 mm. Kortendene er rettkuttet, og standard lengde er 2400 mm, men noen dekorere kan også fås i 2720 og 3020 mm lengde.

Montering/underlag

Fibo kan monteres på eksisterende vegger eller direkte på stenderverk. Stenderne skal da sitte med 600 mm avstand i bredden og 800 mm avstand i høyden. Ved montering på stenderverk skal senteravstand være 600mm og horisontale kubbinger/spikerslag skal ha 800mm senteravstand. Veggen må være forsterket der du skal henge opp servant eller annen vegghengt baderomsinnredning. Ved montering av Fibo på eksisterende vegg kan du bruke disse alternativene:

Kryssfinerplate 12-15 mm.
18 mm ru-panel (monteres horisontalt c/c 300 mm)
15 mm OSB klasse 3

Ved montering på betong eller stålstender, kontakt vår kundeservice.

Skruer/stifter

Fibo Skruer 3,0 x 35mm/Kammet gipsstift 2,3 x 35mm/10x25 mm kramper som er min. 1mm over rygg.

Skruer i stålstender

Fibo Screws for steel studs (3,5x45 mm).

Feste i betong - innervegg

Utlektet på 23 x 48mm vertikale og horisontale spikerslag, alternativt kan hjørne og sokkelprofiler limes og skrur direkte til underlaget og platene monteres ved hjelp av horisontale fugestrenger på veggen med c/c 600 mm, samt topp og bunnskrue. Denne monteringsmetoden forutsetter at veggen/underlaget er tørr (RF<85%/CM<2%), har god vedheft og tilfredsstillende kravene til retnings- og overflateavvik.

Fugemasse

Det skal til enhver tid benyttes ETAG 022 godkjente fugemasser til bruk med baderomspanel, f.eks. Fibo Seal.

Avstand festepunkter skjøt

Ca 200mm, ved rupanel på c/c 300 mm horisontalt må det benyttes 2 skruer/spiker/krampe i hvert rupanel.

Leverandør

Adresse
Telefon
Faks
Internett adr.
E.mail

Fibo AS

Industriveien 2, 4580 Lyngdal
38 13 71 00
38 13 70 51
<http://www.fibosystem.com>
ordre@fibosystem.com

Kontaktperson Elise Almås, Produktutviklingssjef

Produktbeskrivelse

Betegnelse Fibo Baderomspanel med 7 lag finerkjerne
Overflate Høytrykkslaminat: NS-EN 438 1og 2 – iht. gjeldene fargekart.
Bakside Balanse laminat

Format 10,2 x 2400 x 620 mm (lysmål 600 mm)
10,2 x 2720 x 620 mm (lysmål 600 mm)
10,2 x 3020 x 620 mm (lysmål 600 mm)

Renhold/vedlikehold Vask med såpe og vann. I dusjen kan man bruke spesialmiddel for fjerning av kalk og fett. Unngå rengjøringsprodukter som inneholder slipemidler. Åpen fugemasse i våtsone rengjøres slik at såpe og hudrester forsvinner, dette for å unngå soppdannelse på fugemassen. Fugemassen sjekkes årlig. Skadet fugemasse skiftes ut etter anvisning fra fugemasse leverandør.

Rengjøring av skjøter/
fjerning av overflødig
fugemasse Referanse til vårt dokument "Rengjøring og vedlikehold"

Det er viktig å fjerne overskytende Fibo seal fra monteringen med omgående. Rengjørings tilbehøret er ment til å ta bort uherdet fugemasse, ikke herdet.

Herdet fugemasse kan bare fjernes mekanisk og det kan resultere i at overflaten får partier hvor den matte/glansfulle strukturen er slitt og man får en høyere/lavere glans på dekorer som Silke (S)/Ekstra Matt (EM)/Gemstone (GEM)/Stone (STN)/Cement (C) paneler.

Etter man har benyttet Fibo Clean og Fibo Wipes, vaskes oljefilmen så bort med fuktig klut eller mildt såpevann. Når dette har tørket får man kontrollert at man har fått bort alt av overflødig fugemasse.

Avgassing Ingen skadelige gasser til innemiljø. Formaldehydklasse E1 iht SINTEF TG 2289

Merknader

Lagring på bygg Akklimatiseres i romtemperatur i 3 døgn i uåpnet emballasje

Bearbeiding/montering Kuttet med fintannet sag/evnt. hardmetallblad. Eksponert kryssfiner i kuttflaten på langsider, ved hulltaking og i bunn av panelet skal forsegles med ETAG 022 godkjent fugemasse. For lettere håndtering av panelet med forseglede kanter, vennligst benytt Fibo Grip. Overskytende fugemasse ved montering fjernes med Fibo Wipes og Fibo Clean. Selv om det bare er krav til bruk av fugemasse i våtsone, anbefales det å fuge i hele rommet for å motvirke synlig skjøt over tid i rom med lav luftfuktighet.

Byggeplassmiljø Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.

Godkjenninger:

TG ETAG022/TG nr 2289 – Gyldig til 01.10.2022
BVN Byggebransjens våtromsnorm
Brannklasse D-s1, d0

Endret: 22.10.2019
Erstatter: 05.10.2017