

Monteringsanvisning støttestag

Støttebåndet festes rundt piperøret ca 1,5 meter over taket.

En innfestingsplanke i bredde 125 mm og tykkelse lik som lektene, festes til takstolene som vist på bildet under. Lengden på innfestingsplanken må være minimum 750 mm og det må benyttes egnede treskruer for god innfesting i takstolene.

Innfestingsbraketten på støttestagene monteres til innfestingsplanken med treskruer ca 6,5x42 mm. Ved større tykkelse på innfestningsplanken kan større skruer benyttes og derved øke innfestingskapasiteten. Skruene på innfestingsbrakettene skal ikke skrues helt ned i innfestingsplanken, da dette vil føre til at braketten løfter seg i nedkant.

