



## Workman NT 50

Reservdelslista Vid beställning av reservdelar, var vänlig ange pos./detalj nr och benämning.

Pos./Detalj nr	Benämning	Antal	Pos./Detalj nr	Benämning	Antal
1 / 10001	Tätning	1	36 / 28100	Bottenstycke	1
2 / 10008	Fjäder	1	37 / 28330	Cylinderventil	1
3 / 10011	Avtryckarplåt	1	38 / 28340	Låsanordning	1
4 / 10048	Fjäder	1	39 / 52150-01	Kontaktarmsskydd	2
5 / 10420	Luftriktare/utblås	1	40 / 603-TA235-38	Insexskruv	2
6 / 15840	Tätning	1	41 / 603-TA235-39	Fjäderbricka	1
7 / 1D011	Nosplatta/medbringarstyrning	1	42 / 603-TA235-50	Fjäder	1
8 / 1D020	Konsol, spärrhake	1	43 / 603-TA235-56	Spärrhake	1
9 / 1D030	Kontaktarm, nedre	1	44 / 603-TA235-58	Skruv	4
10 / 1D050	Påskjutarstopp	1	45 / 603-TA235-59	Bricka	3
11 / 1D070	Påskjutare, nedre	1	46 / 603-TA235-60	Spännstift	1
12 / 1D080	Påskjutare, övre	5	47 / 603-TA235-64	Gummiplatta	1
13 / 1D091	Magasin	1	48 / 603-TA235-65	Upphångningskrok	1
14 / 1D101	Magasinlock	1	49 / 603-TA235-68	Insexskruv	1
15 / 1D130	Hylsa	1	50 / 92002	Låsmutter	1
16 / 1D140	Ställmutter	1	51 / 92002-01	Låsmutter	1
17 / 1D150	Magasinbakstycke	1	52 / 93001	Spännstift	1
18 / 1D170	Medbringare	1	53 / 93004	Spännstift	3
19 / 1D230	Styrspår	1	54 / 93009	Spännstift	1
20 / 1D240	Fästplåt	1	55 / 94042	Luftnippel	1
21 / 1D250	Fjäder, påskjutare	6	56 / 96005	O-ring	1
22 / 1D280	Styrplåt, kontaktarm	1	57 / 96008	O-ring	1
23 / 1D290	Avtryckarventil	1	58 / 96010	O-ring	1
24 / 1D300	Kontaktarm, övre	1	59 / 96036	O-ring	1
25 / 1D310	Medbringartäckplåt	1	60 / 96038	O-ring	1
26 / 1D330	Fjäder	1	61 / 96050	O-ring	1
27 / 1D350	Avtryckare	1	62 / 96078	O-ring	1
28 / 1D360	Kåpa	1	63 / 99001	Insexskruv	1
29 / 1D370	Avtryckarventilskaft	1	64 / 99004	Insexskruv	2
30 / 236-06	Packning	1	65 / 99006-01	Insexskruv	6
31 / 236-08	Flänsring	1	66 / 99022	Insexskruv	1
32 / 236-14	Cylindermellanlägg	1	67 / 99041	Insexskruv	1
33 / 236-18	Cylinder	1	68 / NT50-62	Verktygskropp	1
34 / 236-22	Medbringarstyrning	1			
35 / 28050	Dämpare	1			